

Телефон техподдержки 8-800-555-05-86 E-mail: support@riginform.ru

НАСТРОЙКА СЕРВЕРОВ В ПРИБОРЕ ИВЭ-50

1.Включаем прибор с зажатой клавишей «SHIFT»



2. При включении, прибор запросит пароль. Пароль по умолчанию с завода «1336». Подтверждаем, нажав клавишу «ENTER».

Дисплей				
	PASSWORD		1336	

3. В открывшемся меню выбираем «Advanced...» (внизу списка)

Писплой

дисплеи			
Top server port			
Modbus RTU address			
5PI1 (DAC1) <p< td=""><td> -5></td></p<>	-5>		
5PI2 (DAC2) <0	-5>		
SPI3			
SPI4			
Pin1 Pin2 Pir	13		
<save configuration=""></save>			
Advanced			

4. В меню «Advanced...», выбираем «Module configuration...»

Дисплей			
-Advanced- Load program from USB			
Save program to USB			
Load control point from USB			
Save control point to USB			
Save archive to USB			
Start new archive			
Module configuration			
Link redirection			

5. В меню «Module configuration...» выбираем «Com1». Затем, выбираем «Start» и нажимаем клавишу «ENTER» на приборе.



6. В открывшемся меню, вводим адреса серверов и порт: Сервер 1: cloud.iveonline.ru порт 13XX; Сервер 2: cloud.ive50.ru порт 13XX;

Сервер 3: cloud.ive.online порт 13XX;

Номер порта для вашей организации, вы можете уточнить позвонив на линию тех. поддержки по номеру 8-800-555-05-86 или написав на e-mail: support@riginform.ru

Дисплей					
-Мод	-Модуль 3G GPS (Dual sim)-				
Сервер 1:	cloud.iveonline.ru				
Порт 1:	13xx				
Сервер 2:	cloud.ive50.ru				
Порт 2:	13xx				
Сервер 3:	cloud.ive.online				
Порт 3:	13xx				
	Мих режим				
	<Сохранить>				

После внесения изменений, выбираем «Сохранить» и нажимаем клавишу «Enter» на клавиатуре прибора.

Прибор настроен.